電子機器専用避雷器 M·RESTER シリーズ

取扱説明書

FTT-10A

LONWORKS 用避雷器

形式

MDP-LWA

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

· 避雷器......1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、形式ラベルで形式を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょ う体に収納して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避 けて下さい。
- ・周囲温度が $-5 \sim +55$ \mathbb{C} を超えるような場所、周囲湿度が $30 \sim 90$ % RH を超えるような場所や結露するような場所 でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●ネットワークについて

・本器はリンクパワーネットワークに接続できません。FTT - 10A だけで構築されたネットワークにのみ接続可能です。

・ネットワークに関する詳細な仕様は、Echelon 社の LONWORKS FTT-10A Free Topology Transceiver User's Guide をご参照下さい。


●耐電圧試験について

・耐電圧試験は本体左中央部のねじを外し、ベース部よりエレメント部を取外してから行って下さい。素子が最大使用電圧を超える電圧で放電して、絶縁不良の原因となります。なお、耐電圧試験後は必ずエレメント部を元通りにねじ止めして下さい。

●その他

- ・緊急時のために、予備の M·RESTER をご準備いただ くことをお勧めします。
- ・雷サージは、伝送路からばかりでなく、電源ラインか らも侵入します。電源用避雷器も併せてご利用下さい。

各部の名称



ご注意

出荷時には、ベース部とエレメント部を ねじ止めしてあります。


取付方法

本体左中央部のねじを外すと、ベース部とエレメント部を分離できます。


■壁取付

下記の外形寸法図および取付寸法図を参考に行って下さい。

外形寸法図 (単位:mm)



取付寸法図 (単位:mm)




接続

各端子の接続は結線要領図を参考にして行って下さい。


結線要領図

■結線方法



- ※1、必ず、より対線をご使用下さい。
- ※2、無極性です。
- ※3、シールド付より対線をご使用の場合、ケーブルのシールドは本器の B 端子に接続して下さい。また被保護機器側の指示に従って、2 端子を処理して下さい。ただし、被保護機器のシールド端子がNET A、Bと非絶縁の場合、2 端子は被保護機器に接続しないで下さい。

■ネットワークへの設置方法



- ・本器は FTT-10A だけで構成されたネットワークに使用できます。リンクパワーネットワークにつながったネットワーク には使用できません。
- ・本器1台につき、ネットワーク・セグメントの最大ノード数を1つ減らして下さい。
- ・ノードとノードの間隔が離れる場合(目安として、収納盤が別になる場合)は、区域ごとに本器を設置して下さい。 また、ネットワークの接続は、本器のサージ側で行って下さい。
- ・ネットワークに関する詳細な仕様は、Echelon 社の LonWorks FTT-10A Free Topology Transceiver User's Guide をご参照下さい。

保守

点検は、定期的に行って下さい。

雷の発生は、気付かない場合が多く、遠雷の場合でも誘導サージはよく発生することがあります。本体の劣化を発見するためにも、雷シーズンの前と後の年2回程度、定期的に行って下さい。また、大きな雷があったときは、その都度必ず点検して下さい。

点検は下記の要領で行って下さい。

■点 検

1、配線の点検

- ・結線要領図に従って結線がされていますか。
- ・接地用端子(G)は保護される機器のきょう体に接続されていますか。
- ・接地用端子(G)は接地されていますか。

2、素子の点検

エレメント部はエム・レスタチェッカまたは下記の 方法を用いて簡易的に点検することができます。エム・レスタチェッカを用いる場合は、エム・レスタ チェッカの取扱説明書をご参照下さい。

- ・点検を行うときは、M·RESTERに接続されている 線を全て外してから行って下さい。
- ・テスタ(1 V 以下)の高抵抗レンジにより次の各端 子間の抵抗値を測定し、導通がないことを確認して下 さい。

$$(A) - (B), (A) - (C), (B) - (C)$$

$$(A) - (G), (B) - (G), (C) - (G)$$

(テスタの指示が測定端子開放時と同様になります。) また、上記各端子間を、DC 500 V 1000 M Ω メガー で測定し、各端子間が放電していることを確認して 下さい。

(メガーの指示が 20 M Ω以下になります。)

・上記の点検にて異常が認められた場合には、エレメ ント部が劣化していますので、交換して下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出 荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返 送いただければ交換品を発送します。

ただし、放電耐量以上のサージによる故障は、保証範囲外です。